

Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6

Data Block No.	Disk Adapter No.

Fig. 7

Data Block No.	Disk Drive No.	Data Position in Drive	Send Destination I/O Channel No.

Fig. 8

Invalidation Command Code	Data Block No.
------------------------------	----------------

Fig. 9

Update Command	Data Block No.	Update Data
----------------	----------------	-------------

Fig. 10

Header	Port ID	LUN	Address	Data Length	Mode
--------	---------	-----	---------	-------------	------

Fig. 11




Fig. 12




Fig. 13

